

PROCÉDURE REF# A-FUS-014

– Capteur non essentiel en lien avec votre mode d'enrobage

En cas d'un manque de capteur voici une charte des capteurs et la possibilité de les changer de fonction.

- -Si l'indication est **OBLIGATOIRE**, ceci veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix et que ces capteurs doivent être en fonction pour le bon fonctionnement de la Fusion720
- -Si l'indication est **NON OBLIGATOIRE**, ceci veut dire que vous pouvez opérer sans ce capteur et l'ordinateur désactivera cette fonction.
- Si l'indication est **INUTILE**, ceci veut dire que selon votre mode, le capteur ne sert à rien étant donné que la machine n'a pas besoin de sa lecture

PROCÉDURE REF# A-FUS-014

Code Capteur	Description	Mode En Ligne	Mode Individuelle
E	Fin de course du poussoir	NON OBLIGATOIRE	INUTILE
F	Activateur de balle	NON OBLIGATOIRE	INUTILE
G	Démarrage du cerceau	NON OBLIGATOIRE	INUTILE
H	Pic rétracté	INUTILE	OBLIGATOIRE
I	Pic étiré	OBLIGATOIRE	INUTILE
J	Surveilleur du film de plastique (BAS)	NON OBLIGATOIRE	NOT OBLIGATOIRE
K	Position du cerceau	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
L	RPM du cerceau	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
M	Position abaissée des rouleaux de chargement	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
N	Position élevée des rouleaux de chargement	INUTILE	OBLIGATOIRE
O	Poussoir de balle	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
P	Pression Hydraulique	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE
Q	Surveilleur de film de plastique	NON OBLIGATOIRE	NON OBLIGATOIRE
5P	Joint de film de 5 pieds	NON OBLIGATOIRE	INUTILE
X	Système Xtractor	OBLIGATOIRE	OBLIGATOIRE