

PROCÉDURE REF# A-INL-048

## Localisation et vérification du contrôleur

Le contrôleur se situe sous le châssis près du moteur Honda (Photo 1). Lorsque le bouton bleu est activé et que l'arrêt d'urgence est tiré, un témoin lumineux jaune devrait apparaître sur le contrôleur (Photo 2). Le témoin devient vert lorsqu'un touche de la télécommande est activée (Photo 3).

