

IG-C3 CHANGEMENT DE BATTERIE

Le IG-C3 dispose d'une batterie interne qui peut être remplacé. Le numéro de pièce de la batterie est le 900579.

Cependant le remplacement nécessite une attention particulière (vous pouvez communiquer avec votre concessionnaire afin qu'il nous envoie le compte rendu pour remplacement de la batterie).

La première étape est d'ouvrir le compteur, vous devez faire attention car le clavier est fixé à la partie arrière. Donc après avoir dévissé les 4 vis à l'arrière permettant d'ouvrir le compteur vous ne voulez pas séparer complètement les deux parties.

La photo ci-dessous montre le compteur une fois ouvert. Le cercle rouge représente la connexion clavier au circuit du boîtier (faire attention de ne pas le briser lors de l'ouverture).

Le cercle jaune est le « jumper » électrique que vous devez retirer avant de commencer le remplacement de la batterie, de sorte que vous ne couriez aucun risque de court-circuit ni d'endommagement de la carte mère.

Les cercles vert représentent les vis que vous devez retirer pour accéder à la batterie. Les bleus représentent la connexion de la batterie et de la prise de chargement (vous devez vous assurer de placer les fils au même endroit lors de l'installation de la nouvelle batterie).

