

Remplacement du boulon de cisaillement

Un boulon de cisaillement se trouve entre le boîtier de renvoi d'angle et l'entraînement du démêleur. Ce boulon permet, si le démêleur subit un choc, de protéger le boîtier ainsi que tous les autres composants de l'entraînement.

Pour remplacer le boulon de cisaillement :

1. Démontez le garde de protection situé à gauche de la machine.
2. Faites tourner le démêleur ou le boîtier jusqu'à ce que le trou du pignon soit aligné avec le trou du moyeu.
3. Vérifiez qu'il ne reste aucun morceau de l'ancien boulon sectionné. Retirez les morceaux si nécessaire.
4. Placez le nouveau boulon de cisaillement et resserrez-le.

Le nouveau boulon de cisaillement doit toujours être monté en ayant la tête du côté du moyeu et l'écrou du côté du pignon

