PROCÉDURE REF# A-PRO-005

Circuit hydraulique fermé

Pour pouvoir utiliser la pailleuse avec un tracteur à circuit hydraulique à centre fermé, vous devez remplacer le bouchon de la valve principale des fonctions hydrauliques de la machine.

Vous devez commander le nouveau bouchon à votre distributeur Anderson (# de pièce 470104)

Pour remplacer le bouchon de la valve principale :

1. Retirez le garde central qui se trouve sur le devant de la machine.
2. Retirez le bouchon (A) et remplacez-le par le nouveau bouchon (#470104).
3. Resserrez la vis (B) de 2 tours pour corriger l'ajustement.
4. Remettez le garde en place.