ERREUR #042 : PROBLÈME AVEC LE MC050-C1P33 ET LES LUMIÈRES DE TRAVAIL

Vos lumières ne fonctionnent pas lorsque vous les allumez avec votre écran.
Inspectez la pin 33 du contrôleur, jusqu'au lumière. Si les connecteurs et le fil semblent bons, remplacez vos lumières.







DIAGRAME DU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour plus de détaille sur le branchement électrique :

1- Aller au www.grpanderson.com
2- Cliquer sur «documentation»
3- Cliquer sur le dossier –Diagramme Électrique-
4- Choisissez le dossier selon votre unité – ÉLLIPSE 660